

BRIDGESTONE
Your Journey, Our Passion

325/95R24

L355

EXTRA

New Premium Drive tyre for
Extra Load and superior off
road performance

إطار جديد لقيادة متميزة يمنحك قدرة
تحميل إضافية وأداءً فائقاً
على الطرق الوعرة

325/95R24 L355 Extra:


- Drive Axle Tyre
- Off road usage
- All type of trucks

FEATURES: المزايا:

Superior Load Carrying Capacity

قدرة تحميل أعلى


- High resistance to cutting and chipping
 - (A) - Big Centerline block + tie-bars
 - مقاومة عالية للقطو والتشقق (أ). كتلة كبيرة في خط الوسط + أحزمة ربط
- Excellent traction performance
 - (B) - Block shape pattern / wide grooves
 - أداء جرد ممتاز (ب). تصميم بشكل الكتلة / أخاديد عريضة
- Superior wear life performance
 - (C) - Deep groove tread
 - عمر استخدام يدوم طويلاً (ج). مداس بأخاديد عميقة
- Excellent casing durability for retread life
 - غلاف بمتانة عالية يتيح تجديد المطاس



الحمولة الإضافية، ٧٨٠٠ كغم (٢٢٪)

*As compared to 1200R24 size

*مقارنة مع مقاس 1200R24



L355



AVAILABLE SIZE

الحجم المتوفر

SIZE	LI/SS	TYPE
325/95R24	162/160G	TT



TECHNICAL DATA

البيانات الفنية

LOAD PER AXLE		SPEED SYMBOL	DIMENSIONAL DATA				REC. RIM WIDTH
SINGLE	DUAL		TREAD DEPTH	OVERALL DIAMETER	OVERALL WIDTH	TREAD WIDTH	
4,750 kg	4,500 kg	G (90km / hr)	21.0mm	1,227 mm	314 mm	246 mm	9.00 inch

Tyre Maintenance Tips

To minimize irregular wear and get more service life, we recommend:

Inflation pressure

- Check tyre pressure and adjust to recommended inflation pressure at least once a week when tyre is cold.
- To prevent air leakage, ensure tight valve cores and use of valve cap.

Tyre rotation

- Rotate tyres to minimize irregular wear and get more service life.

Important points of tyre rotation

- Rotate tyres so that tyres roll in the opposite direction.
- Rotate tyres between front or free rolling wheels and rear wheels.
- Recommended wear ratio for the best tyre rotation is 20%, 40% and 60%.

نصائح لصيانة الإطارات

لتقليل التآكل الغير منتظم و زيادة العمر الافتراضي للإطارات نوصي بمايلي:

ضغط الهواء في الإطارات

- افحص ضغط الهواء في الإطارات واضبطه على ضغط الهواء الموصى به مرة واحدة أسبوعياً على الأقل عندما يكون الإطارات بارداً.
- لمنع تسرب الهواء احرص على إحكام ربط الصمام ولا تنس تركيب غطاء الصمام.

تدوير الإطارات

- قم بتدوير الإطارات لتقليل التآكل الغير منتظم و زيادة العمر الافتراضي للإطارات

ملاحظات هامة حول تدوير الإطارات

- قم بتدوير الإطارات بحيث تدور في الاتجاه العكسي
- قم بتدوير الإطارات ما بين الإطارات الأمامية حرة الحركة والإطارات الخلفية
- إن نسب التآكل المناسبة التي ينصح بها لتدوير الإطارات هي 20%، 40%، 60%.